



ВНИМАНИЕ!!!

Во время монтажа или демонтажа светильника прикасаться к светодиодным модулям категорически ЗАПРЕЩЕНО!

1

РАЗМЕТИТЬ ТОЧКИ НА ПОТОЛКЕ С МАКСИМАЛЬНЫМ ШАГОМ НЕ БОЛЕЕ 1,5 МЕТРА. УСТАНОВИТЬ ТРОСОВЫЕ ПОДВЕСЫ НА ПОТОЛОК.

2

УСТАНОВИТЬ ТРОСОВЫЕ ФИКСАТОРЫ В ПАЗ СВЕТИЛЬНИКА И ЗАФИКСИРОВАТЬ ПРОВОРОТОМ. ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ ПОДВЕСА СВЕТИЛЬНИКА С ПОМОЩЬЮ УРОВНЯ

3

ИЗВЛЕЧЬ РАССЕИВАТЕЛЬ И ПАНЕЛЬ СО СВЕТОДИОДАМИ СВЕТИЛЬНИКА.

4

ПРОТЯНУТЬ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ В САЛЬНИКЕ. ЗАЧИСТИТЬ ПРОВОДА И ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ СОГЛАСНО УКАЗАННОЙ НА НЕЙ ПОЛЯРНОСТИ.

5

ВСТАВИТЬ ПАНЕЛЬ СО СВЕТОДИОДАМИ В КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА. ЗАЩЕЛКНУТЬ РАССЕИВАТЕЛЬ. В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ СВЕТОВОЙ ЛИНИИ УСТАНОВИТЬ ТОРЦЕВЫЕ КРЫШКИ.

ПРИ МОНТАЖЕ СВЕТИЛЬНИКОВ В НЕПРЕРЫВНУЮ СВЕТОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ ПРОИЗВОДИТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРАНЗИТНЫХ ПРОВОДОВ СОСЕДНИХ СВЕТИЛЬНИКОВ СОГЛАСНО ПОЛЯРНОСТИ УКАЗАННОЙ НА КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ.

