

ДВО 12 «KARDOLIGHT»

инструкция по монтажу



ВНИМАНИЕ!!!

Подключение светильника должно производиться при обесточенной сети квалифицированным специалистом.



1

ПОДГОТОВИТЬ МОНТАЖНЫЙ ВЫРЕЗ В ПОВЕРХНОСТИ НЕОБХОДИМОГО РАЗМЕРА (СМ. УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ)

3

УСТАНОВИТЬ СВЕТИЛЬНИК В НИШУ

2

3x MAX 2.5mm² 8 mm

- коричневый
- желто-зеленый
- голубой

ЗАЧИСТИТЬ ПРОВОДА И ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ СОГЛАСНО УКАЗАННОЙ НА НЕЙ ПОЛЯРНОСТИ.

4

ЗАКРУТИТЬ ВИНТЫ ДО ПОЛНОЙ ФИКСАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА В НИШЕ