



ВНИМАНИЕ!!!

Подключение светильника должно производиться при обесточенной сети квалифицированным специалистом.

<p>1</p> <p>ПОДГОТОВИТЬ МОНТАЖНЫЙ ВЫРЕЗ В ПОВЕРХНОСТИ НЕОБХОДИМОГО РАЗМЕРА (СМ. УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ)</p>	<p>2</p> <p>a. ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ СОГЛАСНО УКАЗАННОЙ МАРКИРОВКЕ. b. ПОДКЛЮЧИТЬ БЛОК ПИТАНИЯ К СВЕТИЛЬНИКУ.</p>
<p>3</p> <p>ОТГНУТЬ МОНТАЖНЫЕ ФИКСАТОРЫ И УСТАНОВИТЬ СВЕТИЛЬНИК В ПОДГОТОВЛЕННЫЙ МОНТАЖНЫЙ ВЫРЕЗ.</p>	<p>4</p> <p>ОТЦЕНТРИРОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК В МОНТАЖНОМ ВЫРЕЗЕ.</p>