

ДПО 55 «EVEN»

инструкция по монтажу на подвесах



ВНИМАНИЕ!!!

Подключение светильника должно производиться при обесточенной сети квалифицированным специалистом.

1

РАЗМЕТЬ Точки НА ПОТОЛКЕ СОГЛАСНО РАССТОЯНИЮ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ В СВЕТИЛЬНИКЕ

2x

УСТАНОВИТЬ ТРОСОВЫЕ ПОДВЕСЫ НА ПОТОЛОК

max. 20 kg

2

ПРОДЕРЬ В ПАЗЫ ОТВЕРСТИЯ СВЕТИЛЬНИКА ТРОСОВЫЕ

3

ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ ПОДВЕСА СВЕТИЛЬНИКА С ПОМОЩЬЮ УРОВНЯ

4

ОТРЕЗАТЬ ЛИШНИЕ ЧАСТИ ТРОСОВОГО ПОДВЕСА

5

ЗАЧИСТИТЬ ПРОВОДА И ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ СОГЛАСНО УКАЗАННОЙ НА НЕЙ ПОЛЯРНОСТИ.

3x MAX 2.5mm

L	8 mm	коричневый
N		желто-зеленый
N		голубой

www.belintegra.by

+375 17 202-85-02